

# MAKE UP BRUSH

## UNO SGUARDO AL VOSTRO NUOVO PENNELLO

- Corpo macchina
- Interruttore on / off
- Coperchio batteria
- Testina curva
- Testina a spazzola piatta

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Tenere il coperchio della batteria, ruotare in senso antiorario e quindi tirare il coperchio della batteria
2. Mettere la batteria (lato positivo verso l'interno) all'interno del vano batteria
3. Allineare il coperchio della batteria con il corpo dell'unità, quindi ruotare in senso orario per fissare il coperchio della batteria al dispositivo

## INSTALLAZIONE / RIMOZIONE DELLE TESTINE DELLA SPAZZOLA

Quando si installa la testina della spazzola, allineare la tacca nella parte inferiore della testina della spazzola all'albero esagonale all'interno del corpo dell'unità, quindi spingere la testina verso il basso.

Assicurarsi che la testina sia installata in posizione prima di accendere il dispositivo. Quando si rimuove una testina, assicurarsi di maneggiarla con l'anello esterno in plastica, non con la spazzola stessa.

## PULIZIA DELLA CONFEZIONE

Per pulire i pennelli, sciacquarli con acqua fredda, asciugare la spazzola tamponando delicatamente il pennello con un panno morbido o del cotone cosmetico.

Dopo aver rimosso l'acqua residua, lasciare asciugare la spazzola in un luogo fresco e asciutto.

DELICATO SULLA PELLE

# MAKE UP BRUSH

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto MakeUpBrush. Con il tuo nuovo pennello da Make Up, la tua routine di bellezza mattutina sarà un gioco da ragazzi. Il kit comprende due testine, adatte ad ogni tipo di pelle, che possono essere utilizzate con fondotinta liquidi o in polvere. In pochi minuti avrai risultati visibili, che dureranno tutto il giorno.

## AVVERTENZE D'USO

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

1. Questo prodotto non è impermeabile e non deve essere sommerso in acqua. Solo la testina può essere rimossa dal corpo e lavata con acqua.
2. Questo prodotto non è un giocattolo, quindi non adatto ai bambini.
3. Si raccomanda di conservare in luogo fresco e asciutto.
4. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliato rimuovere le batterie.
5. La testina del pennello è infiammabile, si raccomanda pertanto di non esporla a fiamme libere o fonti di calore.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Power Spin Makeup Brush
- Powder Brush Head
- Foundation Brush Head
- Manuale per l'utente
- Una batteria

## CARATTERISTICHE

- Compatibile sia con fondotinta liquido che in polvere
- Applicazione facile e veloce per la routine quotidiana del trucco
- Rotazione gentile, per ottenere risultati lisci e impeccabili
- Distribuisce uniformemente il vostro fondotinta preferito senza irritare o

PERFETTO PER OGNI TIPO DI FONDOTINTA